EDITAL nº 004/2006 - ANEEL

3º LEILÃO DE COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA PROVENIENTE DE NOVOS EMPREENDIMENTOS DE GERAÇÃO

MANUAL DO USUÁRIO

EMPREENDEDOR E PROPONENTE VENDEDOR

Sumário

Capítulo 1. Introdução 4
Capítulo 2. Acesso ao Sistema 5
2.1 Identificação do usuário 5
2.1.1 Primeiro acesso 7
2.2 Usuário conectado 9
2.2.1 Alteração de senha pelo próprio usuário 9
2.3 Página Inicial 11
2.4 Status do Leilão 12
2.5 Sair do Leilão 13
2.5.1 Retornar à Página Inicial 13
2.5.2 Desconectar-se do Sistema 13
Capítulo 3. PRIMEIRA FASE – Status – Pré-Agendado 15
3.1 Confirmação de Lastros e Garantias 15
Capítulo 4. PRIMEIRA FASE – Status – Agendado 18
4.1 Modo de Negociação 18
4.2 Modo de Acompanhamento 18
4.3 Informações Gerais sobre a 1ª fase para Empreendedores 19
4.3.1 Consulta aos Dados do Empreendimento 22
4.3.2 Visualização dos Empreendedores Habilitados 23
4.4 Informações Gerais sobre a 1ª para Proponentes Vendedores 24
4.5 Antecipação de Etapa ou Rodada 25
Capítulo 5. PRIMEIRA FASE – Início do Leilão 26
5.1 Submissão do Lance na Etapa Inicial 28
5.1.1 Inserção do Lance 28
5.1.2 Cancelamento do Lance 29
5.1.3 Confirmação do Lance 30
5.1.4 Verificações de Consistência na Etapa Inicial 31
5.2 Encerramento da licitação de um empreendimento 32
5.3 Intervalo entre Etapas da licitação de um empreendimento 32
5.4 Submissão de Lances na Etapa Contínua 35
5.4.1 Inserção de Lances 35
5.4.2 Cancelamento do Lance 36
5.4.3 Confirmação do Lance 37
5.4.4 Verificações de Consistência na Etapa Continua 38
5.5 Intervalos entre Empreendimentos 39
5.6 Histórico da 1ª Fase 41
Capítulo 6. Intervalo ACR 43
6.1 Declaração de Energia Destinada ao ACR 43
6.2 Intervalo entre fases 45
Capítulo 7. SEGUNDA FASE – Etapa Inicial 46
7.1 Agendado 46
7.2 Etapa Inicial 46
7.3 Histórico da 2ª Fase 48
7.4 Inserção do Lance na Etapa Inicial – Empreendimento Térmico 50
7.5 Inserção do Lance na Etapa Inicial – Empreendimento Hidrelétrico 51
7.6 Cancelamento do Lance 53
7.7 Confirmação do Lance 53

7.8 Verificações de Consistência do Lance na Etapa Inicial 54
7.9 Visualização dos lances no modo de acompanhamento 55
7.10 Intervalo entre etapas da 2ª fase 55
Capítulo 8. SEGUNDA FASE – Etapa Térmica 57
8.1 Rodadas Uniformes 57
8.1.1 Inserção de Lance Durante as Rodadas Uniformes 59
8.1.2 Cancelamento do Lance 60
8.1.3 Confirmação do Lance 61
8.1.4 Verificações de Consistência do Lance nas Rodadas Uniformes 62
8.1.5 Visualização dos lances no modo de acompanhamento 63
8.1.6 Intervalo entre rodadas 63
8.2 Rodada Discriminatória 64
8.2.1 Inserção de Lance Durante a Rodada Discriminatória 65
8.2.2 Cancelamento de Lance 67
8.2.3 Confirmação de Lance 67
8.2.4 Verificações de Consistência do Lance na Rodada Discriminatória 68
8.2.5 Visualização dos Lances no Modo de Acompanhamento 70
4.2.2.1 Intervalo Entre Etapas 70
Capítulo 9. SEGUNDA FASE – Etapa Hídrica 72
9.1 Rodadas Uniformes 72
9.1.1 Inserção de Lance Durante as Rodadas Uniformes 74
9.1.2 Cancelamento de Lance 75
9.1.3 Confirmação de Lance 76
9.1.4 Verificações de Consistência do Lance nas Rodadas Uniformes 77
9.1.5 Visualização dos lances no modo de acompanhamento 78
9.1.6 Intervalo entre rodadas 78
9.2 Rodada Discriminatória 79
9.2.1 Inserção de Lance Durante a Rodada Discriminatória 81
9.2.2 Cancelamento do Lance 82
9.2.3 Confirmação do Lance 83
9.2.4 Verificações de Consistência do Lance na Rodada Discriminatória 84
9.2.5 Visualização dos Lances no Modo de Acompanhamento 86
Capítulo 10. Ratificação de Lance 87
Capítulo 11. Tempo de Ajuste de Oferta 89
11.1 Cancelamento do Lance 92
11.2 Confirmação do Lance 93
11.3 Verificações de Consistência do Lance no Ajuste de Ofertas 94
11.4 Visualização dos lances no modo de acompanhamento 95
Capítulo 12. Encerramento do leilão 96
Capítulo 13. Suspensão do leilão 100

Capítulo 1. Introdução

Este manual foi preparado para orientar os usuários com perfil "empreendedor" e "proponente vendedor" na utilização do sistema durante o 3º Leilão de Compra de Energia Elétrica Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração.

Tem como objetivo demonstrar de uma forma simples e clara as funcionalidades do sistema e como utilizá-lo.

IMPORTANTE:

Recomenda-se a completa leitura deste manual antes do leilão, assim como a sua consulta durante o mesmo.

Este manual é complemento do Edital e do Detalhamento da Sistemática, que se encontram disponíveis no site www.ccee.org.br, na seção Comercialização de Energia – Leilões.

As definições estabelecidas no Edital e no Detalhamento da Sistemática prevalecem sobre qualquer interpretação distinta que este manual possa apresentar em relação aos referidos documentos.

Capítulo 2. Acesso ao Sistema

O acesso ao sistema poderá ser realizado através de navegador (browser) no endereço de internet apresentado no documento entregue no momento da apresentação dos documentos de pré-qualificação.

Somente terão acesso ao sistema, os Responsáveis Operacionais, aqui denominados usuários, previamente cadastrados no sistema, com base no Formulário "Cadastro de Participante Individual" entregue na Pré-qualificação do Empreendedor ou Proponente Vendedor.

IMPORTANTE:

É recomendável que os usuários adotem a configuração mínima dos equipamentos e infra-estrutura definido no item 5.3 do Edital.

Antes de acessar o Sistema, o usuário deverá desabilitar o bloqueador de pop-up do seu browser, conforme demonstrado na figura a seguir.




Figura 1 – Desativar Bloqueador de Pop-ups

2.1 Identificação do usuário

A identificação do usuário é composta por um nome de usuário (*login*) e uma senha de segurança entregues no momento da apresentação dos documentos de pré-qualificação.

Para conectar-se ao sistema, é necessário inserir o *login* e a senha nos respectivos campos, informar os dados relacionados à posição indicada pela Chave de Acesso, além dos caracteres apresentados na imagem no campo "Caracteres" e clicar no botão "acessar". Caso os caracteres gerados na imagem não sejam de fácil visualização, pode-se clicar no botão "gerar outra imagem" para geração de novos caracteres.




Figura 2 – Identificação do usuário

IMPORTANTE

Os usuários receberam o login, a senha e a Chave de Acesso no momento em que apresentarem a documentação para pré-qualificação.

Caso o usuário permaneça mais de 2 (dois) minutos na página de identificação do usuário, o sistema não aceitará mais os caracteres exibidos na imagem, e no momento da tentativa de acesso o usuário receberá a mensagem de que o tempo para *login* foi expirado.




Figura 3 – Tempo para login expirado

Para que o usuário acesse o sistema de leilão, será necessária a geração de uma nova imagem, o que é feito por meio do botão **"gerar outra imagem".**

Após o acesso, o sistema irá validar as informações inseridas para assegurar a identidade e autenticidade do usuário e permitir a entrada no ambiente privado.

IMPORTANTE:

Caso um usuário tente se conectar em duas máquinas com o mesmo *login,* o sistema permitirá seu acesso no segundo equipamento, porém desconectará, automaticamente, o usuário na primeira máquina.

2.1.1 Primeiro acesso

De forma a garantir total segurança e confiabilidade no acesso ao sistema, em seu primeiro acesso, o usuário deverá, obrigatoriamente, alterar a senha previamente cadastrada por uma senha de sua preferência.

Essa nova senha deverá ser digitada duas vezes para conferência do sistema e deverá ter no mínimo 6 (seis) caracteres, sendo que não poderá ser igual à senha atual.




Figura 4 – Primeiro acesso

IMPORTANTE:

O *login* e a senha serão utilizados para qualquer acesso ao sistema.

A senha escolhida não deve ser de fácil descoberta por terceiros, como por exemplo, datas de nascimento, números de telefone ou documentos, seqüências de números ou letras.

Caso o usuário erre a senha por 3 (três) vezes seguidas, por questões de segurança, o sistema irá bloquear o acesso deste usuário. Para solicitar o desbloqueio, o usuário deverá entrar em contato com o Suporte ao Leilão, por meio do telefone informado no documento entregue no momento da apresentação dos documentos de pré-qualificação.

Utilização e Responsabilidades

A senha de acesso ao sistema é pessoal e intransferível. Não deve ser compartilhada ou divulgada a terceiros. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente à Central de Atendimento através do ramal exclusivo instalado na sala de trabalho.

O uso da senha de acesso pelos empreendedores e/ou proponentes vendedores, através de seus Responsáveis Operacionais, é de sua responsabilidade exclusiva, não cabendo à CCEE responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.2 Usuário conectado

Uma vez identificado pelo sistema, o usuário estará apto a participar das negociações com perfil de empreendedor ou de proponente vendedor. A identidade do usuário é indicada conforme a Figura 5 e está disponível durante toda a permanência de tal usuário no sistema.



Figura 5 – Identificação do usuário depois de conectado

Uma vez identificado pelo sistema, o usuário poderá visualizar, de forma prática e segura, as informações do leilão de acordo com o status do leilão, conforme detalhado nos capítulos a seguir.

2.2.1 Alteração de senha pelo próprio usuário

A funcionalidade **"Meus Dados"**, encontrada no menu superior da tela do sistema, possibilita ao usuário a visualização de seus dados cadastrais e a possibilidade de alteração de sua senha de acesso.



Figura 6 – Menu principal

Quando o usuário selecionar a funcionalidade **"Meus Dados"** será exibida uma janela solicitando confirmação do procedimento de ir para uma outra seção.




Figura 7 – Mudança de seção

Na tela acima, o usuário deve selecionar a opção **"confirmar"**, que permitirá o acesso à seção Meus Dados.




Figura 8 – Meus Dados

Para alterar a senha de acesso, é necessário informar a nova senha duas vezes e clicar no botão **"gravar"**. Esta senha deverá ter no mínimo 6 (seis) caracteres e será assumida a partir do próximo acesso ao sistema.

2.3 Página Inicial

Após a identificação, o usuário acessará a página inicial do sistema, onde estão disponíveis as seguintes informações:

- **Descrição:** nome do leilão (esse campo é o link para acessar a página principal do leilão)
- **Data/hora de Início:** apresenta o horário marcado para o início do leilão
- **Situação:** apresenta a situação atual do leilão

Para acessar o leilão, em qualquer um de seus status com execao da "configuração", o usuário deverá clicar sobre a descrição do leilão.




Figura 9 – Página Inicial (Leilões)

No status de **"Configuração"**, os empreendedores e proponentes vendedores não poderão acessar o sistema. Caso algum usuário tente consultar as informações do leilão nesta situação, o sistema enviará uma mensagem alertando que o usuário não tem permissão.




Figura 10 – Tentativa de acesso com Situação Em Configuração

2.4 Status do Leilão

Os status que o leilão poderá assumir são os seguintes:

- **Durante a primeira fase:**
    - **Configuração:** nesse status os usuários com perfil "MME", "ANEEL" e "CCEE" registrarão no sistema as informações necessárias para realizar a configuração do leilão, conforme previsto no Detalhamento da Sistemática. Neste status nenhum usuário com perfil "empreendedor" ou "proponente vendedor" terá acesso ao sistema.

      Pré-agendado: nesse status os usuários com perfil "empreendedor" e "proponente vendedor" poderão validar o valor de garantia da proposta e/ou garantia física, lastro para venda, COP e CEC para seus empreendimentos, conforme previsto no Detalhamento da Sistemática e descrito no Capítulo 3 **–** PRIMEIRA FASE – Status – Pré-Agendado deste manual).

    - **Agendado:** nesse status é realizada a publicação do leilão. A partir desse momento os usuários poderão acessar o sistema e verificar as informações disponíveis na tela de Detalhes do leilão (conforme apresentado no item Capítulo 4 – PRIMEIRA FASE – Status – Agendado deste manual) e nenhum parâmetro cadastrado anteriormente poderá ser alterado.

    - **Em andamento:** nesse status o leilão está aberto para os lances da 1ª fase dos empreendedores, e será dividido em duas etapas, a Etapa Inicial e a Etapa Contínua.

    - **Intervalo entre empreendimentos:** esse status corresponde ao intervalo entre os processos de licitação dos diversos empreendimentos. O usuário deve aguardar o agendamento da licitação do próximo empreendimento, conforme item 5.5 – Intervalos entre Empreendimentos deste manual.

    - **Intervalo ACR:** esse status corresponde ao período no qual empreendedores detentores de direito de participação na segunda fase do leilão deverão definir o Percentual Destinado ao ACR conforme item Capítulo 6 **–** Intervalo ACR deste manual.

- **Durante a segunda fase:**
    - **Intervalo entre fases:** nesse status os proponentes vendedores, poderão acessar o sistema para conferir as informações relativas aos seus empreendimentos.

    - **Em andamento:** neste status, o leilão está aberto para o lance da Segunda Fase de cada proponente vendedor.

    - **Intervalos entre etapas:** neste status, o Coordenador deverá agendar o início da próxima etapa.

Adicionalmente, o leilão pode assumir os status a seguir em qualquer uma das 2 fases:

- **Suspenso:** neste status o leilão estará interrompido pelo coordenador por tempo **indeterminado**, podendo ser reaberto a qualquer momento, conforme decisão do mesmo. Neste status os usuários ficam impossibilitados de enviar lances.
- **Encerrado:** neste status não podem mais ser inseridos lances e o leilão encontra-se finalizado. Os resultados do leilão poderão ser consultados pelos proponentes vendedores.

2.5 Sair do Leilão

2.5.1 Retornar à Página Inicial

Por meio do link "**Leilão**" do Menu Principal, o usuário poderá, a partir de qualquer página (seja ela de consulta ou de negociação) retornar à Página Inicial (Figura 8).



Figura 11 – Retorno à página inicial

Ao clicar sobre esse link, o sistema exibirá uma mensagem, solicitando a confirmação do usuário, antes de direcioná-lo à nova página.




Figura 12 – Mensagem de confirmação – Voltar ao menu principal

2.5.2 Desconectar-se do Sistema

Por meio do botão "**Sair**" do Menu Principal (Figura 8) ou através do botão "Fechar" do Navegador ( ), o usuário poderá desconectar-se do sistema.

Entretanto, antes de desconectar o usuário, o sistema exibirá uma mensagem solicitando a confirmação da operação.




Figura 13 – Mensagem de confirmação – Saída do leilão – Opção Sair




Figura 14 – Mensagem de confirmação – Saída do leilão – ( )

IMPORTANTE

Ao confirmar sua saída do leilão, o usuário será desconectado e para voltar ao sistema (seja para consulta ou para inserção de lance) ele deverá reconectar-se.

Capítulo 3. PRIMEIRA FASE – Status – Pré-Agendado

No status de **"pré-agendado"**, os empreendedores poderão acessar o sistema para confirmar sua garantia de proposta. Para tanto, o usuário deverá clicar sobre a descrição do leilão (conforme Figura 9 – Página Inicial (Leilões)).

Enquanto o leilão estiver com status pré-agendado, esse link direcionará o usuário à página com a sua garantia da proposta (no caso de empreendedor).e/ou com seus dados de seus empreendimentos (no caso de proponente vendedor).

3.1 Confirmação de Lastros e Garantias

Nesse status, os vendedores também têm acesso ao sistema com a finalidade de confirmar sua garantia de proposta (Figura 15 – Garantia da Proposta) e/ou financeira, garantia física, além dos valores de COP e CEC (Figura 16 – Garantia de Proposta/ Garantia Financeira). Para tanto, o usuário deverá clicar sobre a descrição do leilão..




Figura 15 – Garantia da Proposta




Figura 16 – Garantia de Proposta/ Garantia Financeira

Se os dados estiverem corretos o usuário deve clicar no botão "confirmar informações" na tela de garantias e depois no botão "confirmar" da mensagem pop-up.




Figura 17 – Confirmação das Garantias

IMPORTANTE

Caso seja verificada inconsistência em algumas das informações apresentadas, o usuário deverá entrar em contato com o Suporte ao Leilão, enquanto o leilão estiver em configuração, com por meio do telefone informado no momento da apresentação dos documentos de pré-qualificação.

Ao confirmar os dados, a tela de garantias será atualizada informando a confirmação dos dados.




Figura 18 – Garantias Confirmadas

IMPORTANTE

Caso não tenha sido carregada nenhuma informação de aporte de garantias financeiras para uma empresa, o sistema não permitirá que o usuário representante desta empresa efetue seu acesso.




Figura 19 – Mensagem de ausência de registro da garantia da proposta

Na ocorrência indevida dessa mensagem, o usuário deverá informar o Suporte ao Leilão, enquanto o leilão estiver em configuração, por meio do telefone informado no momento da apresentação dos documentos de pré-qualificação.

Recomenda-se que, após a consulta dos dados disponíveis nesta situação do leilão, o usuário volte para a página principal, onde poderá acompanhar a mudança de status do leilão para "Agendado" e acessar a Tela de Detalhes do Leilão.

Capítulo 4. PRIMEIRA FASE – Status – Agendado

Quando o leilão estiver na situação **"Agendado"**, os usuários empreendedores poderão acessar a página de Detalhes do leilão no modo de negociação ou no modo acompanhamento, no entanto, não poderão enviar lances. Para acessar a tela de detalhes do leilão, o usuário deverá clicar sobre a descrição do leilão. (conforme Figura 9 – Página Inicial (Leilões)).

4.1 Modo de Negociação

Caso não haja nenhum usuário da empresa conectado na página de Detalhes do leilão, o sistema irá autenticar o usuário no modo negociação e irá exibir a mensagem a seguir.




Figura 20 – Alerta de entrada no modo negociação

No modo de negociação o usuário poderá inserir lances por sua empresa quando o leilão estive em andamento.

4.2 Modo de Acompanhamento

IMPORTANTE

Apenas um usuário de cada empresa poderá acessar o sistema no modo de negociação e enviar lances no leilão. O próximo usuário da mesma empresa que acessar o leilão receberá a mensagem de que já existe outro usuário conectado e que somente poderá acessar o sistema no modo acompanhamento, sem a possibilidade da realização de lances.




Figura 21 – Alerta de entrada no modo de acompanhamento

Caso um empreendedor tente se conectar em duas máquinas com a mesma senha, o sistema permitirá seu acesso no segundo equipamento, porém desconectará, automaticamente, o usuário da primeira máquina.

4.3 Informações Gerais sobre a 1ª fase para Empreendedores

A tela de Detalhes do leilão é a página principal para a operação durante o leilão e estará disponível aos usuários a partir do momento que o leilão estiver com o status Agendado. Essa tela é dividida em 4 (quatro) seções, conforme figura a seguir.




Figura 22 – Tela de Detalhes do leilão – Empreendedor

A **seção Cabeçalho** apresenta as seguintes informações:

- **Descrição:** apresenta o nome do leilão
- **Data/Hora de Início:** apresenta a data e hora em que o leilão será iniciado
- **Fase:** indica em que fase se encontra o leilão
- **Situação do Leilão:** apresenta a situação atual do leilão
- **Modo do usuário:** apresenta em qual modo o usuário acessou o sistema de leilão (Negociação ou Acompanhamento)
- **Etapa:** apresenta a etapa atual do leilão dentro de cada fase
- **Saldo da Garantia:** apresenta o valor da garantia, em R$, que o empreendedor e/ou vendedor tem disponível para participar do leilão
- **Tempo para fim desta etapa:** apresenta o tempo restante para que a etapa atual seja encerrada. Quando o tempo de contagem for menor do que um minuto, o sistema destacará este campo com a cor vermelha

A **seção de Mensagens** apresenta dois campos para mensagens: o primeiro (em negrito) apresenta as mensagens enviadas pelo coordenador do leilão, e o segundo campo apresenta as mensagens enviadas automaticamente pelo sistema.

A **seção Histórico** apresenta os botões "ordem das licitações", "histórico da 1ª fase" e "histórico de mensagens".

- **Ordem da licitações:** através desta opção é possível acessar uma lista com a ordem seqüencial de todos os empreendimentos que serão licitados na 1ª fase do leilão, bem como a Garantia de Proposta exigida para disputar cada um e o decremento mínimo da Etapa de Contínua, conforme Figura 23 – Ordem de Licitação dos Empreendimentos
- **Histórico da 1ª fase:** esta seção será detalhada mais adiante, durante o andamento do leilão
- **Histórico de mensagens:** através desta opção é possível acessar uma tela, que será aberta em uma nova janela, com todas as mensagens recebidas (do sistema e do coordenador, sendo que estas últimas aparecem em vermelho), conforme Figura 24 – Histórico de Mensagens



Figura 23 – Ordem de Licitação dos Empreendimentos




Figura 24 – Histórico de Mensagens

IMPORTANTE

A tela de Histórico de Mensagens possui paginação, localizada abaixo da tabela. Para trocar de página basta clicar sobre o número da página desejada, conforme figura abaixo.



Figura 25 – Paginação

A **seção de Inserção de Lances**, nesta etapa, apresenta as seguintes informações:

- **Ordem:** ordem de licitação para os novos empreendimentos de geração
- **Empreendimento:** empreendimento a ser licitado naquele momento
- **Preço Inicial:** valor máximo permitido ao Preço de Lance
- **Preço de Lance:** preço a ser definido pelo empreendedor na inserção de lance
- **Participantes:** esta coluna é descrita no próximo item

IMPORTANTE

A opção de impressão está disponível na maioria das telas do sistema através do botão **"imprimir"** na parte inferior da tela ou do comando **"Ctrl+P".**

4.3.1 Consulta aos Dados do Empreendimento

Durante a 1ª Fase do Leilão, o empreendedor poderá consultar os dados relativos ao empreendimento em licitação. Para isto basta sobre o nome do empreendimento na tela principal (Figura 22 – Tela de Detalhes do leilão – Empreendedor).



Figura 26 – Detalhes do Empreendimento

4.3.2 Visualização dos Empreendedores Habilitados

Durante o momento em que leilão estiver com Status "Agendado" ou "Em andamento" na 1ª Fase, o empreendedor poderá consultar a relação dos Empreendedores Habilitados a participarem do leilão para o empreendimento que está disponível na tela. Para isto basta clicar no link **"visualizar"**, conforme ilustrado na parte inferior direita da Figura 22 – Tela de Detalhes do leilão – Empreendedor.



Figura 27 – Empreendedores Habilitados

IMPORTANTE

É possível visualizar a relação dos empreendedores habilitados, porém, em nenhum momento durante a realização do leilão será possível identificar quais empreendedores obtiveram direito de participação na 2ª fase. Esta informação só se tornará pública ao fim do processo do leilão, quando será realizada a divulgação dos resultados.

4.4 Informações Gerais sobre a 1ª para Proponentes Vendedores

A tela de Detalhes do leilão é a página principal para a operação durante o leilão e estará disponível aos usuários a partir do momento que o leilão estiver com o status Agendado. Essa tela é dividida em 4 (quatro) seções, conforme figura a seguir.

IMPORTANTE

A partir dessa tela, os proponentes conectados serão informados do andamento do leilão pelas mensagens automáticas enviadas pelo Sistema e pelo Coordenador.

Porém, em nenhum momento durante a realização do leilão será possível identificar quais empreendedores os empreendedores habilitados obtiveram direito de participação na 2ª fase. Esta informação só se tornará pública ao fim do processo do leilão, quando será realizada a divulgação dos resultados.



Figura 28 – Tela de Detalhes do leilão – Vendedor

A **seção Cabeçalho** apresenta as seguintes informações:

- **Descrição:** apresenta o nome do leilão
- **Data/Hora de Início:** apresenta a data e hora em que o leilão será iniciado
- **Fase:** indica em que fase se encontra o leilão
- **Situação do Leilão:** apresenta a situação atual do leilão
- **Modo do usuário:** apresenta em qual modo o usuário acessou o sistema de leilão (Negociação ou Acompanhamento)

A **seção de Mensagens** apresenta dois campos para mensagens: o primeiro (em negrito) apresenta as mensagens enviadas pelo coordenador do leilão, e o segundo campo apresenta as mensagens enviadas automaticamente pelo sistema.

A **seção Histórico** apresenta os botões "lastros e garantias – 2ª fase" e "histórico de mensagens".

- **Lastros e garantias - 2ª fase:** este botão permite que vendedor consulte os lastros e garantias dos empreendimentos que serão licitados na 2ª fase de sua propriedade, conforme Figura 29- Lastros e Garantias - 2 ª Fase.
- **Histórico de mensagens:** através desta opção é possível acessar uma tela, que será aberta em uma nova janela, com todas as mensagens recebidas (do sistema e do coordenador, sendo que estas últimas aparecem em vermelho), conforme Figura 24 – Histórico de Mensagens



Figura 29 - Lastros e Garantias - 2 ª Fase

IMPORTANTE

Os vendedores que participarão do leilão a partir da 2ª Fase devem acessar o sistema no início do leilão com a finalidade de acompanhar o andamento do processo e ser notificado pelo sistema sobre o início da 2ª Fase.

4.5 Antecipação de Etapa ou Rodada

Nos momentos em que for possível a antecipação de uma etapa e/ou rodada, conforme previsto na Sistemática, o sistema exibirá uma mensagem informando aos usuários conectados sobre a antecipação do período de encerramento, conforme figura abaixo.




Figura 30 – Mensagem de Encerramento de Período

Capítulo 5. PRIMEIRA FASE – Início do Leilão

Quando o leilão for iniciado (passando para o status "em andamento"), o sistema exibirá uma mensagem informando, a todos os usuários que estejam conectados, a abertura da Etapa Inicial do primeiro empreendimento a ser licitado.




Figura 31 – Mensagem de início do leilão

Nesse momento, a tela de Detalhes do leilão é atualizada e passará a exibir informações adicionais necessárias para a participação / acompanhamento da etapa inicial da 1ª Fase.

Na seção Cabeçalho estarão disponíveis as informações sobre a Fase e a Etapa que se encontram em andamento e um cronômetro indicando o tempo restante para o encerramento desta etapa.




Figura 32 – Tela de Detalhes do leilão durante a 1ª Fase

O campo para inserção de lance só será habilitado para os usuários conectados em modo negociação das empresas habilitadas para a licitação em andamento.



Figura 33 – Tela de Detalhes do leilão no modo acompanhamento (lance não inserido)

A tela de Detalhes do Leilão no modo acompanhamento dos usuários das empresas habilitadas para a licitação em andamento será constantemente atualizada, refletindo as ações tomadas pelo usuário em modo de negociação. Assim, após a inserção de um lance válido pelo usuário no modo de negociação, o usuário no modo de acompanhamento visualizará a informação de que o lance foi inserido com sucesso, bem como o valor definido para esse lance.



Figura 34 – Tela de Detalhes do leilão no modo acompanhamento (lance inserido)

5.1 Submissão do Lance na Etapa Inicial

Nesta etapa os usuários empreendedores terão um prazo pré-definido para inserir seu lance de preço para o empreendimento em licitação.

5.1.1 Inserção do Lance

Para inserir seu lance, o usuário deverá preencher o campo **"Preço de Lance (R$/MWh)"** da seção Inserção de Lances e, em seguida, clicar no botão **"enviar lance"**.




Figura 35 – Campos para inserção do lance

Quando o usuário clicar no botão "enviar lance", o sistema enviará uma mensagem com o resumo do lance inserido e solicitará a confirmação dos dados para a submissão do lance ou o seu cancelamento.




Figura 36 – Solicitação de confirmação do lance

Enquanto um lance válido não for submetido, o sistema exibirá uma mensagem em vermelho informado que o lance ainda não foi submetido na etapa em curso, conforme ilustrado na figura a seguir.




Figura 37 – Informação de Lance ainda não inserido

5.1.2 Cancelamento do Lance

Se o usuário clicar em cancelar, o lance não será submetido e o usuário voltará à tela Detalhes do Leilão após exibir a informação de que o lance foi cancelado, para que possa formular um novo lance.




Figura 38 – Cancelamento do lance

5.1.3 Confirmação do Lance

Ao confirmar o lance, o usuário retornará à tela de Detalhes do leilão onde poderá visualizar os valores do lance e o código do lance submetido.




Figura 39 – Tela de Detalhes do leilão após envio do lance

5.1.4 Verificações de Consistência na Etapa Inicial

IMPORTANTE

No momento da gravação das informações de um lance, o sistema fará algumas verificações sobre a consistência dos dados conforme previsto na Sistemática do Leilão.

Mensagens de Alerta:

- **Preço Inválido:** Conforme definido na sistemática, o Preço de Lance deve ser menor ou igual ao Preço Inicial. Caso isso não seja respeitado, o sistema enviará a mensagem abaixo e rejeitará o lance:




Figura 40 – Alerta de preço inválido

Validação adicional: Caso seja submetido um lance com preço inferior ao preço de lance subtraído do percentual para validação de lance o sistema solicitará a confirmação do empreendedor.
(Mensagem informativa, que não impede a submissão do lance ao preço inicialmente definido, desde que redigitado pelo usuário)




Figura 41 – Alerta de preço muito inferior ao preço inicial

Para confirmar este Preço de Lance o usuário deve inseri-lo novamente e clicar no botão **"confirmar"**, caso não seja inserida nenhum valor, ou um valor diferente do preço informado anteriormente, o sistema enviará a mensagem abaixo e rejeitará o lance.




Figura 42 – Alerta de valor de confirmação incorreto

5.2 Encerramento da licitação de um empreendimento

O encerrar a licitação de um empreendimento, após o término da etapa inicial ou etapa continua, o sistema enviará uma mensagem a todos os usuários que estão conectados.




Figura 43 – Encerramento da licitação de um empreendimento

5.3 Intervalo entre Etapas da licitação de um empreendimento

Caso seja necessária a realização da Etapa Contínua, a licitação terá um **Intervalo entre Etapas** e o sistema exibirá uma nova janela notificando todos os usuários conectados sobre o início deste intervalo.




Figura 44 – Início de Intervalo entre Etapas

Nesse momento, a tela de Detalhes do leilão é atualizada e passará a exibir informações adicionais necessárias para a participação / acompanhamento da etapa contínua da 1ª Fase.




Figura 45 – Detalhes do Leilão – Intervalo entre Etapas

A **seção de Inserção de Lances** foi alterada e agora apresenta as seguintes informações:

- **Ordem:** ordem de licitação para os novos empreendimentos de geração
- **Empreendimento:** empreendimento a ser licitado naquele momento
- **Preço Inicial:** valor máximo permitido ao Preço de Lance
- **Preço Corrente:** menor Preço de Lance enviado pelo conjunto de empreendedores para aquele empreendimento
- **Decremento Mínimo:** valor calculado mediante a aplicação do percentual definido previamente pelo MME
- **Preço Máximo:** Preço Corrente diminuído pelo Decremento Mínimo. É o valor máximo permitido para um novo lance na Etapa Contínua
- **Preço de Lance:** preço a ser definido pelo empreendedor na inserção de lance
- **Situação:** situação do lance do empreendedor (Classificado ou Não Classificado)

IMPORTANTE

Durante esta etapa, é possível que ocorram as seguintes situações:

- **Propostas com valor inferior ou igual a 105% do menor preço de lance:** caso haja no mínimo 2 lances com preços no intervalo entre o menor Preço de Lance e 105% desse valor (inclusive), todos os empreendedores com preços de lance nesse intervalo disputarão a etapa contínua.



Figura 46 – Detalhes do Leilão – Classificação para Etapa Contínua

- **Empate no melhor preço:** caso haja empate ao melhor preço ao final da Etapa Inicial, os empreendedores com preço no intervalo entre o menor Preço de Lance e 105% desse valor (inclusive) serão informados sobre tal situação.



Figura 47 – Detalhes do Leilão – Empate no Melhor Preço

- **Empresa desclassificada:** caso o lance inserido não se enquadre em nenhuma das condições acima o empreendedor não será classificado para a etapa contínua.




Figura 48 – Detalhes do Leilão – Empresa Desclassificada para Etapa Contínua

- **Exclusão de Lances:** conforme Detalhamento da Sistemática, caso dois consórcios que possuam em sua composição uma mesma empresa, ou um consórcio e um de seus integrantes atuando isoladamente, insiram lances para o mesmo empreendimento, os mesmos serão excluídos no processamento da Etapa Inicial. Nessa situação, o sistema apresentará a seguinte mensagem:



Figura 49 – Detalhes do Leilão – Empresa Desclassificada para Etapa Contínua

5.4 Submissão de Lances na Etapa Contínua

Imediatamente após o Intervalo entre Etapas, o sistema enviará uma mensagem a todos os usuários que estejam conectados, informando sobre o início da Etapa Contínua.




Figura 50 – Início da Etapa Contínua

O sistema indicará ao usuário sua situação ao início da Etapa Contínua ("Classificado" ou "Não Classificado") através da tela Detalhes do Leilão.




Figura 51 – Etapa Contínua – Lance Classificado

IMPORTANTE

Na Etapa Contínua da 1ª Fase, um Empreendedor, cujo lance está classificado, também poderá inserção de um novo lance.

5.4.1 Inserção de Lances

Para inserir seu lance, o usuário deverá preencher o campo **"Preço de Lance (R$/MWh)"** da e, em seguida, clicar no botão **"enviar lance"**.




Figura 52 – Campos para inserção do lance

Quando o usuário clicar no botão para enviar seu lance, o sistema exibirá uma mensagem com o resumo do novo lance e solicitará a confirmação dos dados para a submissão do lance ou para seu cancelamento.




Figura 53 – Solicitação de confirmação do lance

5.4.2 Cancelamento do Lance

Se o usuário clicar em cancelar, o sistema exibirá uma mensagem informando que o lance foi cancelado e o usuário voltará à tela Detalhes do Leilão para envio de novo lance.




Figura 54 – Cancelamento do lance

5.4.3 Confirmação do Lance

Após aceitar um lance válido, o sistema reinicia a contagem de tempo atualiza a situação dos lances dos empreendedores participantes.




Figura 55 – Tela de Detalhes do leilão após envio do lance

Enquanto o lance de um empreendedor estiver classificado, o sistema exibirá o código do lance e a mensagem: "lance atualmente classificado"



Figura 56 – Informação de Lance submetido com sucesso

Caso o empreendedor não tenha submetido lance válido nessa etapa ou seu lance não esteja mais classificado em função da submissão de um lance de outro empreendedor, o sistema exibirá a informação: "Lance ainda não submetido".




Figura 57 – Informação de Lance ainda não inserido

Quando a Etapa Contínua for encerrada, ou seja, caso não haja mais competição entre os empreendedores participantes desta etapa, o sistema encerrará a licitação para este empreendimento e o leilão assumirá o status "intervalo entre empreendimento" ou dará início ao intervalo ACR.

5.4.4 Verificações de Consistência na Etapa Continua

IMPORTANTE

No momento da gravação das informações de um lance, o sistema fará algumas verificações sobre a consistência dos dados. De acordo com a Sistemática, algumas condições são necessárias para que o Lance seja considerado válido. São apresentados abaixo os alertas que poderão ser enviados pelo sistema.

O Preço de Lance também deve ser menor ou igual ao Preço Máximo, caso contrário o sistema enviará a mensagem abaixo e rejeitará o lance:




Figura 58 – Alerta de preço de lance superior ao Preço Máximo

Caso o Preço de Lance seja muito menor do que o Preço Máximo o sistema solicitará a confirmação do preço a ser submetido neste lance.




Figura 59 – Alerta de preço muito inferior ao preço máximo

Para confirmar este Preço de Lance o usuário deve inseri-lo novamente e clicar no botão **"confirmar"**, caso não seja inserida nenhum valor, ou um valor diferente do preço informado anteriormente, o sistema enviará a mensagem abaixo e rejeitará o lance.




Figura 60 – Alerta de valor de confirmação incorreto

5.5 Intervalos entre Empreendimentos

Após o encerramento da licitação de um empreendimento, o leilão entrará na etapa **Intervalo entre empreendimentos** e a tela Detalhes do Leilão exibirá a situação do empreendedor para o último empreendimento licitado (classificado ou não classificado) e para próxima licitação (habilitado ou não habilitado para participar da licitação em função do saldo de garantia disponível).




Figura 61 – Detalhes do Leilão – Intervalo entre empreendimentos

Na primeira condição, o empreendedor ainda tem Saldo de Garantia disponível para participar do próximo empreendimento a ser licitado. O sistema disponibilizará esta condição na parte inferior da tela de Detalhes do Leilão.



Figura 62 – Empresa habilitada para o próximo empreendimento

Na segunda condição, o empreendedor não tem Saldo de Garantia disponível para participar do próximo empreendimento a ser licitado. O sistema disponibilizará esta condição na parte inferior da tela de Detalhes do Leilão.



Figura 63 – Empresa não habilitada para o próximo empreendimento

Caso um empreendedor não esteja habilitado para uma licitação de um empreendimento, ele não poderá acompanhar a evolução dos preços durantes as etapas inicial e contínua.




Figura 64 - Tela de Detalhes do Leilão - Etapa Inicial - Empresa Não Habilitada

IMPORTANTE

Caso nenhum empreendedor possua Garantia de Proposta suficiente para se habilitar para a disputa do próximo empreendimento da Ordem de Licitação, essa licitação não será realizada e o sistema passará automaticamente para o próximo empreendimento da lista.

5.6 Histórico da 1ª Fase

Durante o leilão, os empreendedores poderão acessar, por meio do o botão **"histórico da 1ª fase"**, a tela com o histórico da 1ª fase contendo os lances válidos por eles até então submetidos.




Figura 65 – Botão para acesso ao histórico da 1ª fase


A tela de histórico da 1ª fase apresenta:

- **Etapa:** indica se o lance está relacionado à Etapa Inicial ou à Etapa Contínua;
- **Decremento** em R$/MWh
- **Preço Inicial** em R$/MWh
- **Preço Corrente** em R$/MWh
- **Preço Máximo** em R$/MWh
- **Preço de Lance** em R$/MWh
- **Data e Hora do Lance**
- **Status da Etapa Inicial:** indica o status do lance nesta etapa, o qual pode ser Classificado, Não Classificado, ou Excluído; este último definido conforme item 5.3.5 do Detalhamento da Siste mática;
- **Status da Etapa Contínua:** indica se o lance foi Atendido ou Não Atendido;
- **Preço de Lance Atendido** em R$/MWh, disponível somente ao empreendedor que obteve o direito de participação na próxima fase
- **Código do Lance:** Protocolo do lance válido (que pode ser verificado ao se clicar no link "Mostrar")



Figura 66 – Histórico da 1ª fase

Caso o empreendedor não dê lance para um determinado empreendimento, o histórico da primeira fase só exibirá o Preço Inicial, o Status da Etapa Inicial e Status da Etapa Contínua.


Cambuci

Status da Etapa Inicial: **Não classificado** Status da Etapa Contínua: **Não Classificado**

Etapa	Decremento (R$/MWh)	Preço Inicial (R$/MWh)	Preço Corrente (R$/MWh)	Preço Máximo (R$/MWh)	Preço de Lance (R$/MWh)	Data e Hora do Lance	Identificador
Inícial	---	XXX,XX	---	---	---	---	---

Figura 67 – Histórico da 1ª fase – empreendimento sem lance

Caso uma empresa não tenha sido habilitada para um deteterminado empreendimento, devido à insuficiência de garantia, o sistema exibida uma mensagem com tal informação.


UHE_D

Sua empresa não foi habilitada para este empreendimento

Figura 68 – Histórico da 1ª fase – empresa não habilitada

IMPORTANTE

O Histórico de lance exibe a relação de todos os lances válidos submetido até o momento do carregamento da tela.

Para que a relação de lances seja atualizada, o usuário deverá fechar a janela e acessar novamente o "Histórico da 1ª Fase".

Capítulo 6. Intervalo ACR

Após o encerramento da licitação para todos os empreendimentos, será iniciado o Intervalo de ACR, onde os empreendedores detentores do direito de participação na próxima fase deverão definir o Percentual destinado ao ACR, respeitando o Percentual Mínimo.




Figura 69 – Início do Intervalo ACR

6.1 Declaração de Energia Destinada ao ACR

Para declarar a quantidade destinada ao ACR, o usuário deverá inserir o valor desejado no campo **"Percentual ACR (%)"**e depois clicar em **"gravar"**. O sistema efetuará o cálculo do Lastro para Venda e disponibilizará o valor calculado em lotes.



Figura 70 – Declaração de Energia Destinada ao ACR

Antes da gravação ser concluída pelo sistema, o usuário deverá confirmar sua solicitação, clicando em **"Confirmar"**.




Figura 71 – Confirmação de Percentual ACR

Quando o usuário confirmar sua solicitação, o sistema enviará uma mensagem confirmando o procedimento.




Figura 72 – Procedimento executado com sucesso

Após todo o procedimento ter sido executado, o percentual declarado será disponibilizado na seção Inserção de Lances e o botão **"gravar"** desaparecerá.




Figura 73 – Detalhes do Leilão após confirmação do percentual ACR

IMPORTANTE

Caso o usuário insira um Percentual de ACR menor do que o percentual mínimo definido no Edital, o Sistema não aceitará a gravação e notificará o usuário sobre esta restrição.




Figura 74 – Percentual ACR mínimo

Caso, durante o período para inserção do Percentual destinado ao ACR, o empreendedor não defina um valor, o sistema considerará o Percentual Mínimo.

6.2 Intervalo entre fases

Após terminar o Intervalo ACR o sistema exibirá uma mensagem contendo a informação do intervalo entre as duas fases do Leilão.




Figura 75 - Mensagem de início de intervalo entre fases

Nessa etapa, os usuários não terão interação com o Sistema.

Capítulo 7. SEGUNDA FASE – Etapa Inicial

7.1 Agendado

Nesse momento, a tela de Detalhes do leilão é atualizada e passará a exibir informações adicionais necessárias para a participação / acompanhamento da etapa inicial da 2ª Fase.

A seção Cabeçalho exibirá um cronômetro indicando o tempo faltante para início da 2ª fase.

7.2 Etapa Inicial

Quando for iniciada a Etapa Inicial da 2ª Fase do Leilão o sistema exibirá uma mensagem informando a todos os usuários conectados sobre a abertura da Etapa Inicial da 2ª Fase.

Quando for iniciada a Etapa Inicial da 2ª Fase do Leilão o sistema exibirá uma mensagem informando a todos os usuários conectados sobre a abertura da Etapa Inicial da 2ª Fase.




Figura 76 – Mensagem de início da etapa inicial da 2ª fase

IMPORTANTE

Os vendedores que participarão do leilão a partir da 2ª Fase devem acessar o sistema no início do leilão com a finalidade de acompanhar o andamento do processo e serem notificados pelo sistema sobre o início da 2ª Fase.

Nesse momento, a seção Cabeçalho da tela de Detalhes do leilão é atualizada e passará a exibir um cronômetro indicando o tempo restante para o encerramento desta etapa, o Custo Marginal Corrente e será aberta a possibilidade de submissão de lance para os usuários em ambiente de negociação.




Figura 77 – Tela de Detalhes do leilão durante a Etapa Inicial da 2ª Fase

A **seção cabeçalho** foi alterada e agora apresenta as seguintes informações:

- **Descrição:** apresenta o nome do leilão
- **Data/Hora de Início:** apresenta a data e hora em que o leilão será iniciado
- **Fase:** indica em que fase se encontra o leilão
- **Situação do Leilão:** apresenta a situação atual do leilão
- **Etapa:** apresenta a etapa atual do leilão dentro de cada fase
- **Rodada:** indica o número de rodadas durante esta etapa do leilão
- **Modo do usuário:** apresenta em qual modo o usuário acessou o sistema de leilão
- **Tempo para fim desta etapa:** apresenta o tempo restante para que a etapa atual seja encerrada. Quando o tempo de contagem for menor do que um minuto, o sistema destacará este campo com a cor vermelha
- **Custo Marginal Corrente:** apresenta o custo marginal corrente

7.3 Histórico da 2ª Fase

A qualquer momento durante a 2ª fase do leilão, os usuários empreendedores poderão acessar, por meio do botão **"histórico da 2ª fase"**, a tela com o histórico da 2ª fase contendo os lances válidos por eles até então submetidos.





Figura 78 – Botão para acesso ao histórico da 1ª fase

A tela de histórico da 2ª fase apresenta por empreendimento:

- **Etapa:** indica se o lance está relacionado à Etapa Inicial, Etapa Uniforme e Etapa Discriminatória;
- **Rodada:** indica o número da rodada uniforme;
- **Lotes:** indica a quantidade de lotes associada ao lance
- **Preço de Lance:** indica o preço em que lance foi submetido em R$/MWh
- **Data e Hora do Lance:** data e hora em que o lance foi submetido
- **Código do Lance (Protocolo) – pode ser verificado ao se clicar no link "Mostrar"**



Histórico da 2ª Fase

Produto: H-30 - Empreendimento: Cambuci

Etapa	Rodada	Lotes	Preço do Lance (R$/MWh)	Data/Hora Lance	Identificador
Etapa Inicial	---	36	XXX,XX	24/9/2006 12:55:01	mostrar

Produto: T-15 - Empreendimento: OEN_19

Etapa	Rodada	Lotes	Preço do Lance (R$/MWh)	Data/Hora Lance	Identificador
Etapa Inicial	---	XX	XXX,XX	24/9/2006 13:01:15	mostrar
Uniforme	1	XX	XXX,XX	24/9/2006 17:00:15	mostrar
Uniforme	2	XX	XXX,XX	24/9/2006 20:17:29	mostrar
Discriminatória	---	XX	XXX,XX	24/9/2006 21:14:17	mostrar

Produto: T-15 - Empreendimento: OEN_7

Etapa	Rodada	Lotes	Preço do Lance (R$/MWh)	Data/Hora Lance	Identificador
Etapa Inicial	---	XX	XXX,XX	24/9/2006 13:01:30	mostrar
Uniforme	1	XX	XXX,XX	24/9/2006 17:01:15	mostrar
Discriminatória	---	XX	XXX,XX	24/9/2006 21:15:18	mostrar

imprimir | mostrar todos | fechar

Figura 79 – Histórico da 2ª fase

IMPORTANTE

O Histórico de lance exibe a relação de todos os lances válidos submetido até o momento do carregamento da tela.

Para que a relação de lances seja atualizada, o usuário deverá fechar a janela e acessar novamente o "Histórico da 2ª Fase".

A seguir será apresentada separadamente a dinâmica para inserção de lance para empreendimentos hidrelétricos e empreendimentos térmicos.

7.4 Inserção do Lance na Etapa Inicial – Empreendimento Térmico

Iniciada a 2ª fase do leilão, a tela de Detalhes do Leilão será atualizada e exibirá os campos para que o usuário vendedor informe as quantidades de seus lances.

Para enviar seu lance, o usuário deverá preencher o campo **"Quantidade (Lotes)"**, com a quantidade de lotes que está interessado em vender ao ICB de lance inicial.




Figura 80 – Campos para Submissão de Lance – Empreendimento Térmico




Figura 81 – ICB – Empreendimento Térmico

Após a definição da quantidade de lotes, o usuário deverá clicar no botão **"gravar"** e o sistema armazenará temporariamente esses dados, desde que atendam às verificações previstas no item 7.8 – Verificações de Consistência do Lance na Etapa Inicial.



Figura 82 – Submissão de Lance – Empreendimento Térmico

Caso o usuário queira corrigir alguma informação, ele deverá clicar no botão "alterar", definir uma nova quantidade (em lotes) e clicar novamente no botão "gravar".

IMPORTANTE

A clicar em "gravar", o lance ainda não foi submetido para classificação do Sistema. Para dar continuidade ao processo de envio do lance, o usuário deverá clicar no botão **"submeter"**.

Ao submeter o lance, o sistema exibirá uma mensagem com o resumo do lance inserido e solicitará a confirmação da submissão do lance ou o seu cancelamento.




Figura 83 – Solicitação de Confirmação do Lance Termo

Só serão processados pelo sistema os lances que forem confirmados pelos usuários e validados pelo sistema, antes do término da etapa.

7.5 Inserção do Lance na Etapa Inicial – Empreendimento Hidrelétrico

Para enviar seu lance, o usuário deverá preencher, para cada empreendimento, o campo **"Quantidade (Lotes)"**, com a quantidade de lotes que está interessado em vender ao Preço de lance inicial.




Figura 84 – Campos para Submissão de Lance – Empreendimento Hidroelétrico

Com base nas informações inseridas pelo usuário, o sistema atualizará a tela e disponibilizará o valor do Preço de Venda relacionado ao lance a ser submetido, o qual poderá ser diferente do preço de lance para Outros Empreendimentos com UBP.



Figura 85 – Disponibilização do Preço de Venda

Após a definição do valor do lance, o usuário deverá clicar no botão **"gravar"** e o sistema armazenará temporariamente esses dados, desde que atendam às verificações previstas no item 7.8 – Verificações de Consistência do Lance na Etapa Inicial.



Figura 86 – Submissão de Lance – Empreendimento Hidroelétrico

Caso o usuário queira corrigir alguma informação, ele deverá clicar no botão "alterar", definir uma nova quantidade (em lotes) e clicar novamente no botão "gravar".

IMPORTANTE

A clicar em "gravar", o lance ainda não foi submetido para classificação do Sistema. Para dar continuidade ao processo de envio do lance, o usuário deverá clicar no botão **"submeter"**.

Ao submeter o lance, o sistema exibirá uma mensagem com o resumo do lance inserido e solicitará a confirmação da submissão do lance.




Figura 87 – Solicitação de Confirmação do Lance Hidro

Só serão processados pelo sistema os lances que forem confirmados pelos usuários e validados pelo sistema, antes do término da etapa.

7.6 Cancelamento do Lance

Se o usuário clicar no botão **"cancelar"** e o sistema exibirá a informação de que o lance foi cancelado e não registrado.




Figura 88 – Cancelamento do Lance

Neste caso, o usuário poderá definir um novo lance, desde que esta etapa não tenha sido encerrada.

7.7 Confirmação do Lance

Ao confirmar o lance, o sistema atualizará a tela Detalhes do Leilão com os dados que foram submetidos pelo usuário e validados pelo sistema e os botões "gravar", "alterar" e "submeter" não estarão mais disponíveis.




Figura 89 – Tela de Detalhes do Leilão após inserção do lance

Enquanto o usuário não tiver submetido lances válidos para todos seus empreendimentos, o sistema exibirá a informação de que existem empreendimentos sem lance.



Figura 90 – Informação de Empreendimentos sem Lance

Após a submissão de lance para todos os empreendimentos representados pelo usuário, o sistema informará que a empresa não possui empreendimentos livres para submissão nessa rodada.



Figura 91 – Informação de que não existem empreendimentos disponíveis para lance

7.8 Verificações de Consistência do Lance na Etapa Inicial

IMPORTANTE:

No momento da gravação das informações de um lance, o sistema fará algumas verificações sobre a consistência dos dados. De acordo com a Sistemática, algumas condições são necessárias para que o Lance seja considerado válido. São apresentados abaixo os alertas que poderão ser enviados pelo sistema.

- **Quantidade Máxima de Lotes:** caso a quantidade de lotes seja maior do que a quantidade de lotes livres, o sistema não gravará o lance e enviará a seguinte mensagem:




Figura 92 – Alerta de quantidade de lotes disponíveis

- **Dados incompletos:** caso o usuário não insira a quantidade de lotes, o sistema não gravará o lance e enviará a seguinte mensagem:




Figura 93 – Alerta de dados incompletos

7.9 Visualização dos lances no modo de acompanhamento

Se o usuário estiver conectado no modo acompanhamento, a tela de Detalhes do leilão não apresentará os campos para envio dos lances.



Figura 94 – Detalhe da seção "Inserção de Lances" para usuários no modo acompanhamento (lance inserido)

Entretanto, a tela de Detalhes do Leilão será constantemente atualizada, refletindo as ações tomadas pelo usuário em modo de negociação. Assim, após a submissão de um lance válido pelo usuário no modo de negociação, o usuário no modo de acompanhamento visualizará os valores definidos para esse lance.

7.10 Intervalo entre etapas da 2ª fase

Após o encerramento da Etapa Inicial da 2ª Fase o sistema exibirá uma mensagem, notificando todos os usuários que estejam conectados, sobre o intervalo entre etapas.




Figura 95 – Intervalo entre Etapas

Quando a Etapa Inicial for encerrada e for agendada a próxima etapa, o sistema exibirá uma mensagem informando a todos os usuários conectados sobre o agendamento da nova rodada.




Figura 96 - Nova rodada agendada

Capítulo 8. SEGUNDA FASE – Etapa Térmica

Conforme o Detalhamento da Sistemática, Etapa Térmica será composta pelas Rodadas Uniformes e pela Rodada Discriminatória, que serão detalhadas nesta seção.

8.1 Rodadas Uniformes

Após o agendamento da 1ª rodada, a tela detalhes do leilão é atualizada e passará a exibir informações adicionais necessárias para a participação / acompanhamento das rodadas, conforme a figura abaixo.




Figura 97 – Tela de Detalhes do Leilão - Rodada Uniforme Agendada

Na seção de inserção de lances será apresentada a situação do produto. Durante está etapa o produto termo apresentará a situação "Em negociação" e o produto hidro, "Suspenso".

Quando for iniciada a rodada o sistema exibirá uma mensagem informando a todos os usuários conectados sobre a abertura da nova rodada.




Figura 98 – Mensagem de nova rodada iniciada

Nesse momento, o Cabeçalho passará a exibir um cronômetro indicando o tempo restante para o encerramento desta etapa e será aberta a possibilidade de submissão de lance para os usuários em ambiente de negociação, para os empreendimentos Termo..




Figura 99 – Tela de Detalhes do leilão durante as Rodadas Uniformes da Etapa Térmica

A tela de Detalhes do Leilão será atualizada e exibirá os campos para que o usuário vendedor informe as quantidades de seus lances.

8.1.1 Inserção de Lance Durante as Rodadas Uniformes

Para enviar seu lance, o usuário deverá preencher o campo **"Quantidade (Lotes)"**.



Figura 100 – Campos para Submissão de Lance – Empreendimento Térmico

Nesta etapa o valor de ICB independe da quantidade de lotes submetidos.



Figura 101 – ICB – Empreendimento Térmico

Após a definição do valor do lance, o usuário deverá clicar no botão **"gravar"** e o sistema armazenará temporariamente esses dados, desde que atendam às verificações previstas no item 7.8 – Verificações de Consistência do Lance na Etapa Inicial.




Figura 102 – Submissão de Lance – Empreendimento Térmico

Caso o usuário queira corrigir alguma informação, ele deverá clicar no botão "alterar", definir uma nova quantidade (em lotes) e clicar novamente no botão "gravar".

IMPORTANTE

A clicar em "gravar", o lance ainda não foi submetido para classificação do Sistema. Para dar continuidade ao processo de envio do lance, o usuário deverá clicar no botão **"submeter"**.

Ao submeter o lance, o sistema exibirá uma mensagem com o resumo do lance inserido (informando o número de lotes que serão excluídos nesse lance) e solicitará a confirmação da submissão do lance ou o seu cancelamento.




Figura 103 – Solicitação de Confirmação do Lance Termo

Só serão processados pelo sistema os lances que forem confirmados pelos usuários e validados pelo sistema, antes do término da rodada.

8.1.2 Cancelamento do Lance

Se o usuário clicar no botão **"cancelar"** e o sistema exibirá a informação de que o lance foi cancelado e não registrado.




Figura 104 – Cancelamento do Lance

Neste caso, o usuário poderá definir um novo lance, desde que esta etapa não tenha sido encerrada.

8.1.3 Confirmação do Lance

Ao confirmar o lance, o sistema atualizará a tela Detalhes do Leilão com os dados que foram submetidos pelo usuário e validados pelo sistema e os botões "gravar", "alterar" e "submeter" não estarão mais disponíveis.




Figura 105 – Tela de Detalhes do Leilão após inserção do lance

Enquanto o usuário não tiver submetido lances válidos para todos seus empreendimentos, o sistema exibirá a informação de que existem empreendimentos sem lance.



Figura 106 – Informação de Empreendimentos sem Lance

Após a submissão de lance para todos os empreendimentos representados pelo usuário, o sistema informará que a empresa não possui empreendimentos livres para submissão nessa rodada.



Figura 107 – Informação de que não existem empreendimentos disponíveis para lance

8.1.4 Verificações de Consistência do Lance nas Rodadas Uniformes

IMPORTANTE

No momento da gravação das informações de um lance, o sistema fará algumas verificações sobre a consistência dos dados conforme previsto na Sistemática do Leilão.

Mensagens de Alerta:

- **Quantidade Máxima de Lotes:** caso a quantidade de lotes seja maior do que a quantidade de lotes livres, o sistema não gravará o lance e enviará a seguinte mensagem:




Figura 108 – Alerta de quantidade de lotes disponíveis

- **Quantidade Mínima de Lotes:** caso o usuário não insira a quantidade de lotes o sistema não gravará o lance e enviará a seguinte mensagem:




Figura 109 – Alerta de quantidade mínima de lotes

8.1.5 Visualização dos lances no modo de acompanhamento

Se o usuário estiver conectado no modo acompanhamento, a tela de Detalhes do leilão não apresentará os campos para envio dos lances.




Figura 110 – Detalhe da seção "Inserção de Lances" para usuários no modo acompanhamento (lance inserido)

8.1.6 Intervalo entre rodadas

Após o encerramento de uma rodada o sistema exibirá uma mensagem, notificando todos os usuários que estejam conectados, sobre o intervalo entre as rodadas.




Figura 111 – Intervalo entre Rodadas

IMPORTANTE:

Antes do inicio de uma nova rodada pode ser necessária a abertura do Tempo para Ratificação de Lance (conforme abordado no item Capítulo 10 – Ratificação de Lance).

8.2 Rodada Discriminatória

Ao final das Rodadas Uniformes o sistema exibirá uma mensagem, notificando todos os usuários que estejam conectados, sobre o agendamento da Rodada Discriminatória.

Nesse momento, a tela de Detalhes do leilão é atualizada e passará a exibir informações adicionais necessárias para a participação / acompanhamento da rodada discriminatória.




Figura 112 – Agendamento da Rodada Discriminatória

Quando a Rodada Discriminatória for iniciada o sistema exibirá uma mensagem, notificando todos os usuários que estejam conectados, sobre o início da Rodada Discriminatória.




Figura 113 – Início da Rodada Discriminatória

Nesse momento, o Cabeçalho passará a exibir um cronômetro indicando o tempo restante para o encerramento desta rodada e será aberta a possibilidade de submissão de lance para os usuários em ambiente de negociação.




Figura 114 – Tela de Detalhes do Leilão - Rodada Discriminatória em Andamento

8.2.1 Inserção de Lance Durante a Rodada Discriminatória

Para enviar seu lance, o usuário deverá preencher o campo **"Receita Fixa (R$/Ano)"**.



Figura 115 – Campos para Submissão de Lance – Rodada Discriminatória

Com base na Receita Fixa inserida pelo usuário, o sistema atualizará a tela e disponibilizará o valor de ICB relacionado ao lance a ser submetido, que será disponibilizado ao lado do ICB proveniente do processamento do leilão até este momento.




Figura 116 – ICB – Rodada Discriminatória

Após a definição da Receita Fixa, o usuário deverá clicar no botão **"gravar"** e o sistema armazenará temporariamente esses dados, desde que atendam às verificações previstas no item 8.1.4 – Verificações de Consistência do Lance nas Rodadas Uniformes.




Figura 117 – Submissão de Lance – Rodada Discriminatória

Caso o usuário queira corrigir alguma informação, ele deverá clicar no botão "alterar", definir uma nova quantidade (em lotes) e clicar novamente no botão "gravar".

IMPORTANTE

A clicar em "gravar", o lance ainda não foi submetido para classificação do Sistema. Para dar continuidade ao processo de envio do lance, o usuário deverá clicar no botão **"submeter"**.

Ao submeter o lance, o sistema exibirá uma mensagem com o resumo do lance inserido (informando o número de lotes que serão excluídos nesse lance) e solicitará a confirmação da submissão do lance ou o seu cancelamento.




Figura 118 – Solicitação de Confirmação do Lance Termo

Só serão processados pelo sistema os lances que forem confirmados pelos usuários e validados pelo sistema, antes do término da rodada.

8.2.2 Cancelamento de Lance

Se o usuário clicar no botão **"cancelar"** e o sistema exibirá a informação de que o lance foi cancelado e não registrado.




Figura 119 – Cancelamento do Lance

Neste caso, o usuário poderá definir um novo lance, desde que esta etapa não tenha sido encerrada.

8.2.3 Confirmação de Lance

Ao confirmar o lance, o sistema atualizará a tela Detalhes do Leilão com os dados que foram submetidos pelo usuário e validados pelo sistema e os botões "gravar", "alterar" e "submeter" não estarão mais disponíveis.




Figura 120 – Tela de Detalhes do Leilão após inserção do lance – Rodada Discriminatória

Enquanto o usuário não tiver submetido lances válidos para todos seus empreendimentos, o sistema exibirá a informação de que existem empreendimentos sem lance.



Figura 121 – Informação de Empreendimentos sem Lance

Após a submissão de lance para todos os empreendimentos representados pelo usuário, o sistema informará que a empresa não possui empreendimentos livres para submissão nessa rodada.



Figura 122 – Informação de que não existem empreendimentos disponíveis para lance

8.2.4 Verificações de Consistência do Lance na Rodada Discriminatória

IMPORTANTE:

No momento da gravação das informações de um lance, o sistema fará algumas verificações sobre a consistência dos dados conforme previsto na Sistemática do Leilão.

Mensagens de Alerta:

- **ICB Máximo:** caso ICB calculado com base na Receita Fixa inserida pelo vendedor seja maior que o ICB corrente, o sistema não gravará o lance e enviará a seguinte mensagem:




Figura 123 – Alerta de ICB máximo

- **Dados incompletos:** caso o usuário não insira a quantidade de lotes, o sistema não gravará o lance e enviará a seguinte mensagem:




Figura 124 – Alerta de dados incompletos

Validação adicional: Caso seja submetido um lance com preço inferior ao ICB de lance subtraído do percentual para validação de lance o sistema solicitará a confirmação do empreendedor.
(Mensagem informativa, que não impede a submissão do lance ao preço inicialmente definido, desde que redigitado pelo usuário)




Figura 125 – Alerta de ICB muito inferior ao ICB corrente

Para confirmar este Preço de Lance o usuário deve inseri-lo novamente e clicar no botão **"confirmar"**, caso não seja inserido nenhum valor, ou um valor diferente do preço informado anteriormente, o sistema enviará a mensagem abaixo e rejeitará o lance.




Figura 126 – Alerta de valor de confirmação incorreto

8.2.5 Visualização dos Lances no Modo de Acompanhamento

Se o usuário estiver conectado no modo acompanhamento, a tela de Detalhes do leilão não apresentará os campos para envio dos lances.




Figura 127 – Detalhe da seção "Inserção de Lances" para usuários no modo acompanhamento (lance inserido)

4.2.2.1 Intervalo Entre Etapas

Após o encerramento da etapa térmica o sistema exibirá uma mensagem, notificando todos os usuários que estejam conectados, sobre o intervalo entre as etapas.




Figura 128 –Intervalo entre Etapas

Ao término da Rodada Discriminatória o sistema atualizará a tela de Detalhes do Leilão.




Figura 129 - Detalhes do Leilão Após Encerramento da Rodada Discriminatória

Neste momento, a situação dos dois produtos é alterada e o sistema exibe a classificação dos lotes submetidos no produto de fonte termo.

IMPORTANTE:

Ao término da Rodada Discriminatória pode ser necessária a abertura do Tempo para Ratificação de Lance (conforme detalhado no Capítulo 11 – Tempo de Ajuste de Oferta).

Capítulo 9. SEGUNDA FASE – Etapa Hídrica

Conforme o Detalhamento da Sistemática, Etapa Hídrica será composta pelas Rodadas Uniformes e pela Rodada Discriminatória, que serão detalhadas nesta seção.

9.1 Rodadas Uniformes

Após o agendamento da 1ª rodada, a tela detalhes do leilão é atualizada e passará a exibir informações adicionais necessárias para a participação / acompanhamento das rodadas, conforme a figura abaixo.




Figura 130 – Tela de Detalhes do Leilão - Rodada Uniforme Agendada

A **seção cabeçalho** foi alterada e agora apresenta as seguintes informações:

- **Descrição:** apresenta o nome do leilão
- **Data/Hora de Início:** apresenta a data e hora em que o leilão será iniciado
- **Fase:** indica em que fase se encontra o leilão
- **Situação do Leilão:** apresenta a situação atual do leilão
- **Etapa:** apresenta a etapa atual do leilão dentro de cada fase
- **Rodada:** indica o número de rodadas durante esta etapa do leilão
- **Modo do usuário:** apresenta em qual modo o usuário acessou o sistema de leilão
- **Tempo para fim desta etapa:** apresenta o tempo restante para que a etapa atual seja encerrada. Quando o tempo de contagem for menor do que um minuto, o sistema destacará este campo com a cor vermelha
- **Custo Marginal Corrente:** apresenta o custo marginal corrente

Além disso, na seção de inserção de lances será apresentada a situação do produto. Durante está etapa o produto hidro apresentará a situação "Em negociação" e o produto termo, "Suspenso" ou "Encerrado".

Quando for iniciada a rodada o sistema exibirá uma mensagem informando a todos os usuários conectados sobre a abertura da nova rodada.




Figura 131 – Mensagem de nova rodada iniciada

Nesse momento, o Cabeçalho passará a exibir um cronômetro indicando o tempo restante para o encerramento desta etapa e será aberta a possibilidade de submissão de lance para os usuários em ambiente de negociação, para os empreendimentos Hidro.



Figura 132 – Tela de Detalhes do leilão durante as Rodadas Uniformes da Etapa Hídrica

A tela de Detalhes do Leilão será atualizada e exibirá os campos para que o usuário vendedor informe as quantidades de seus lances.

9.1.1 Inserção de Lance Durante as Rodadas Uniformes

Para enviar seu lance, o usuário deverá preencher o campo da linha **"Quantidade (Lotes)"**.




Figura 133 – Campos para Submissão de Lance – Empreendimento Hidrelétrico

Com base no Preço de Lance atual o sistema disponibilizará o Preço de Venda.




Figura 134 – Disponibilização do Preço de Venda

Após a definição da quantidade de lotes, o usuário deverá clicar no botão **"gravar"** e o sistema armazenará temporariamente esses dados, desde que atendam às verificações previstas no item 9.1.4 – Verificações de Consistência do Lance nas Rodadas Uniformes.




Figura 135 – Submissão de Lance – Empreendimento Hidrelétrico

Caso o usuário queira corrigir alguma informação, ele deverá clicar no botão "alterar", definir uma nova quantidade (em lotes) e clicar novamente no botão "gravar".

IMPORTANTE

A clicar em "gravar", o lance ainda não foi submetido para classificação do Sistema. ara dar continuidade ao processo de envio do lance, o usuário deverá clicar no botão **"submeter"**.

Ao submeter o lance, o sistema exibirá uma mensagem com o resumo do lance inserido (informando o número de lotes que serão excluídos nesse lance) e solicitará a confirmação da submissão do lance ou o seu cancelamento.




Figura 136 – Solicitação de Confirmação do Lance Termo

9.1.2 Cancelamento de Lance

Se o usuário clicar no botão **"cancelar"** e o sistema exibirá a informação de que o lance foi cancelado e não registrado.




Figura 137 – Cancelamento do Lance

Neste caso, o usuário poderá definir um novo lance, desde que esta etapa não tenha sido encerrada.

9.1.3 Confirmação de Lance

Ao confirmar o lance, o sistema atualizará a tela Detalhes do Leilão com os dados que foram submetidos pelo usuário e validados pelo sistema e os botões "gravar", "alterar" e "submeter" não estarão mais disponíveis.




Figura 138 – Tela de Detalhes do Leilão após inserção do lance

Enquanto o usuário não tiver submetido lances válidos para todos seus empreendimentos, o sistema exibirá a informação de que existem empreendimentos sem lance.



Figura 139– Informação de Empreendimentos sem Lance

Após a submissão de lance para todos os empreendimentos representados pelo usuário, o sistema informará que a empresa não possui empreendimentos livres para submissão nessa rodada.



Figura 140 – Informação de que não existem empreendimentos disponíveis para lance

9.1.4 Verificações de Consistência do Lance nas Rodadas Uniformes

IMPORTANTE:

No momento da gravação das informações de um lance, o sistema fará algumas verificações sobre a consistência dos dados conforme previsto na Sistemática do Leilão

Mensagens de Alerta:

- **Quantidade Máxima de Lotes:** caso a quantidade de lotes seja maior do que a quantidade de lotes livres, o sistema não gravará o lance e enviará a seguinte mensagem:




Figura 141 – Alerta de quantidade de lotes disponíveis

- **Quantidade Mínima de Lotes:** caso a quantidade de lotes seja inferior ao montante destinado ao ACR, o sistema não gravará o lance e enviará a seguinte mensagem:




Figura 142 – Alerta de quantidade mínima de lotes

- **Dados Incompletos:** caso o usuário não insira a quantidade de lotes o sistema não gravará o lance e enviará a seguinte mensagem:




Figura 143 – Alerta de quantidade mínima de lotes

9.1.5 Visualização dos lances no modo de acompanhamento

Se o usuário estiver conectado no modo acompanhamento, a tela de Detalhes do leilão não apresentará os campos para envio dos lances.



Figura 144 – Detalhe da seção "Inserção de Lances" para usuários no modo acompanhamento (lance inserido)

9.1.6 Intervalo entre rodadas

Após o encerramento de uma rodada o sistema exibirá uma mensagem, notificando todos os usuários que estejam conectados, sobre o intervalo entre as rodadas.




Figura 145 – Intervalo entre Rodadas

IMPORTANTE:

Antes do inicio de uma nova rodada pode ser necessária a abertura do Tempo para Ratificação de Lance (conforme abordado no item Capítulo 10 – Ratificação de Lance).

9.2 Rodada Discriminatória

Ao final das Rodadas Uniformes o sistema exibirá uma mensagem, notificando todos os usuários que estejam conectados, sobre o agendamento da Rodada Discriminatória.

Nesse momento, a tela de Detalhes do leilão é atualizada e passará a exibir informações adicionais necessárias para a participação / acompanhamento da rodada discriminatória.




Figura 146 – Agendamento da Rodada Discriminatória

Quando a Rodada Discriminatória foi iniciada o sistema exibirá uma mensagem, notificando todos os usuários que estejam conectados, sobre o início da Rodada Discriminatória.




Figura 147 – Início da Rodada Discriminatória

No início da Rodada Discriminatória, o sistema atualizará a tela Detalhes do Leilão permitindo ao usuário o envio de lance para empreendimentos relacionados a esta etapa.

Nesse momento, o Cabeçalho passará a exibir um cronômetro indicando o tempo restante para o encerramento desta rodada e será aberta a possibilidade de submissão de lance para os usuários em ambiente de negociação.




Figura 148 – Tela de Detalhes do Leilão - Rodada Discriminatória em Andamento

A **seção cabeçalho** foi alterada e agora apresenta as seguintes informações:

- **Descrição:** apresenta o nome do leilão
- **Data/Hora de Início:** apresenta a data e hora em que o leilão será iniciado
- **Fase:** indica em que fase se encontra o leilão
- **Situação do Leilão:** apresenta a situação atual do leilão
- **Etapa:** apresenta a etapa atual do leilão dentro de cada fase
- **Rodada:** indica o número de rodadas durante esta etapa do leilão
- **Tempo para fim da rodada:** apresenta o tempo restante para que a rodada seja encerrada. Quando o tempo de contagem for menor do que um minuto, o sistema destacará este campo com a cor vermelha
- **Modo do usuário:** apresenta em qual modo o usuário acessou o sistema de leilão
- **Custo Marginal Corrente:** apresenta o custo marginal corrente

9.2.1 Inserção de Lance Durante a Rodada Discriminatória

Para enviar seu lance, o usuário deverá preencher o campo **"Preço de Lance (R$/MWh)"**.




Figura 149 – Campos para Submissão de Lance – Rodada Discriminatória

Com base no Preço de Lance inserido pelo usuário, o sistema atualizará a tela e disponibilizará o valor do Preço de Venda relacionado ao lance a ser submetido, que será disponibilizado ao lado do Preço de Venda proveniente do processamento do leilão até este momento.




Figura 150 – Disponibilização do Preço de Venda – Rodada Discriminatória –

Após a definição do Preço de Lance, o usuário deverá clicar no botão **"gravar"** e o sistema armazenará temporariamente esses dados, desde que atendam às verificações previstas no item 9.2.4 – Verificações de Consistência do Lance na Rodada Discriminatória.




Figura 151 – Submissão de Lance – Rodada Discriminatória

Caso o usuário queira corrigir alguma informação, ele deverá clicar no botão "alterar", definir uma nova quantidade (em lotes) e clicar novamente no botão "gravar".

IMPORTANTE

A clicar em "gravar", o lance ainda não foi submetido para classificação do Sistema. Para dar continuidade ao processo de envio do lance, o usuário deverá clicar no botão **"submeter"**.

Ao submeter o lance, o sistema exibirá uma mensagem com o resumo do lance inserido (informando o número de lotes que serão excluídos nesse lance) e solicitará a confirmação da submissão do lance ou o seu cancelamento.




Figura 152 – Solicitação de Confirmação do Lance Hidro

Só serão processados pelo sistema os lances que forem confirmados pelos usuários e validados pelo sistema, antes do término da rodada.

9.2.2 Cancelamento do Lance

Se o usuário clicar no botão **"cancelar"** e o sistema exibirá a informação de que o lance foi cancelado e não registrado.




Figura 153 – Cancelamento do Lance

Neste caso, o usuário poderá definir um novo lance, desde que esta etapa não tenha sido encerrada.

9.2.3 Confirmação do Lance

Ao confirmar o lance, o sistema atualizará a tela Detalhes do Leilão com os dados que foram submetidos pelo usuário e validados pelo sistema e os botões "gravar", "alterar" e "submeter" não estarão mais disponíveis.



Figura 154 – Tela de Detalhes do Leilão após inserção do lance – Rodada Discriminatória

Enquanto o usuário não tiver submetido lances válidos para todos seus empreendimentos, o sistema exibirá a informação de que existem empreendimentos sem lance.



Figura 155 – Informação de Empreendimentos sem Lance

Após a submissão de lance para todos os empreendimentos representados pelo usuário, o sistema informará que a empresa não possui empreendimentos livres para submissão nessa rodada.



Figura 156 – Informação de que não existem empreendimentos disponíveis para lance

9.2.4 Verificações de Consistência do Lance na Rodada Discriminatória

IMPORTANTE:

No momento da gravação das informações de um lance, o sistema fará algumas verificações sobre a consistência dos dados conforme previsto na Sistemática do Leilão

Mensagens de Alerta:

- **Preço de Lance Máximo:** caso Preço de Lance inserido pelo vendedor seja maior que o Preço Corrente, o sistema não gravará o lance e enviará a seguinte mensagem:




Figura 157 – Alerta de Preço de Lance Máximo

- **Dados incompletos:** caso o usuário não insira a quantidade de lotes, o sistema não gravará o lance e enviará a seguinte mensagem:




Figura 158 – Alerta de dados incompletos

- **Preço de Lance maior ou igual ao Preço de Lance da 1ª Fase:** além das verificações anteriores os empreendedores que participaram da 1ª Fase estão sujeitos a verificação se o Preço de Lance é maior ou igual ao Preço de Lance da 1ª Fase, o sistema não gravará o lance e enviará a seguinte mensagem:




Figura 159 – Alerta de dados incompletos

Validação adicional: Caso seja submetido um lance com preço inferior ao Preço de lance subtraído do percentual para validação de lance o sistema solicitará a confirmação do

empreendedor.
(Mensagem informativa, que não impede a submissão do lance ao preço inicialmente definido, desde que redigitado pelo usuário)




Figura 160 – Alerta de Preço de Lance muito inferior ao Preço Máximo

Para confirmar este Preço de Lance o usuário deve inseri-lo novamente e clicar no botão **"confirmar"**, caso não seja inserido nenhum valor, ou um valor diferente do preço informado anteriormente, o sistema enviará a mensagem abaixo e rejeitará o lance.




Figura 161 – Alerta de valor de confirmação incorreto

9.2.5 Visualização dos Lances no Modo de Acompanhamento

Se o usuário estiver conectado no modo acompanhamento, a tela de Detalhes do leilão não apresentará os campos para envio dos lances.




Figura 162 – Detalhe da seção "Inserção de Lances" para usuários no modo acompanhamento (com lance não inserido)

IMPORTANTE

Ao término da Rodada Discriminatória pode ser necessária a abertura do Tempo para Ratificação de Lance (conforme abordado no Capítulo 10 - Ratificação de Lance).

Capítulo 10. Ratificação de Lance

Caso algum empreendimento com UBP tenha seu Preço de Venda alterado em função da alteração do Preço Marginal Corrente, será necessário disponibilizar o Tempo para Ratificação de Lance. Nessa situação, o sistema exibirá uma mensagem notificando todos os usuários que estejam conectados, sobre o início deste período.




Figura 163 - Início do Tempo para Ratificação de Lances

Neste momento, o sistema disponibiliza a opção ao vendedor de ratificar seu lance.




Figura 164 - Detalhes Leilão – Ratificação de Lance

Para ratificar seu lance, o usuário deve conferir o Preço de Venda anterior (em vermelho) e novo preço (em verde), concordando com o novo valor, deverá clicar no botão **"ratificar"**.




Figura 165 – Campos para Ratificação de Lance

Quando o usuário ratifica o lance, o sistema enviará uma mensagem com o resumo do lance a ser ratificado, solicitando a confirmação dos dados para submissão do lance ou o seu cancelamento.




Figura 166 – Solicitação de Confirmação do Lance

Enquanto houver um empreendimento com lance impactado ainda não ratificado, o sistema exibirá a informação de que existem lances não ratificados.




Figura 167 – Informação de Empreendimentos não Ratificados

Após a ratificação de lance para todos os empreendimentos representados pelo usuário, o sistema informará que a empresa não possui lances a serem ratificados.



Figura 168 – Informação de que não Existem Lances a Serem Ratificados

Capítulo 11. Tempo de Ajuste de Oferta

Caso haja necessidade do Tempo de Ajuste de Oferta Termo o sistema exibirá uma mensagem notificando todos os usuários que estejam conectados, sobre o início deste período.




Figura 169 - Início do Tempo para Ajuste de Oferta Termo

Neste momento, o sistema possibilita inserção de um novo lance ao ICB de Lance definido pelo sistema aos vendedores com empreendimentos termoelétricos que apresentam a classificação de "Não Atendidos".




Figura 170 - Detalhes Leilão – Ajuste de Oferta Termo

Para enviar seu lance, o usuário deve preencher os campos **"Receita Fixa (R$/Ano)"** e **"Quantidade (Lotes)"**.



Figura 171 – Campos para Ajuste de Oferta

Com base nas informações inseridas pelo usuário, o sistema atualizará a tela e disponibilizará o valor de ICB relacionado ao lance a ser submetido (em preto).

IMPORTANTE:

A Receita Fixa e Quantidade de Lotes devem ser inseridas de maneira que o ICB resulte em um valor igual ao ICB Corrente.



Figura 172 – Disponibilização do ICB

Após a definição dos valores do lance, o usuário deverá clicar no botão **"gravar"** e o sistema armazenará temporariamente esses dados, desde que atendam às verificações previstas no item 11.3 –

Verificações de Consistência do Lance no Ajuste de Ofertas.




Figura 173 – Submissão de Lance – Ajuste de Oferta Termo

IMPORTANTE

A clicar em "gravar", o lance ainda não foi submetido para classificação do Sistema. Para dar continuidade ao processo de envio do lance, o usuário deverá clicar no botão **"submeter"**.

Ao submeter o lance, o sistema exibirá uma mensagem com o resumo do lance inserido (informando o número de lotes que serão excluídos nesse lance) e solicitará a confirmação da submissão do lance ou o seu cancelamento.




Figura 174 – Solicitação de Confirmação do Lance Termo

Só serão processados pelo sistema os lances que forem confirmados pelos usuários e validados pelo sistema, antes do término da etapa.

11.1 Cancelamento do Lance

Se o usuário clicar no botão **"cancelar"** e o sistema exibirá a informação de que o lance foi cancelado e não registrado.




Figura 175 – Cancelamento do Lance

Neste caso, o usuário poderá definir um novo lance, desde que esta etapa não tenha sido encerrada.

11.2 Confirmação do Lance

Ao confirmar o lance, o sistema atualizará a tela Detalhes do Leilão com os dados que foram submetidos pelo usuário e validados pelo sistema e os botões "gravar", "alterar" e "submeter" não estarão mais disponíveis.



Figura 176 – Tela de Detalhes do Leilão após Ajuste de Oferta

Enquanto o usuário não tiver submetido lances válidos para todos seus empreendimentos, o sistema exibirá a informação de que existem empreendimentos sem lance.



Figura 177 – Informação de Empreendimentos sem Lance

Após a submissão de lance para todos os empreendimentos representados pelo usuário, o sistema informará que a empresa não possui empreendimentos livres para submissão nessa rodada.



Figura 178 – Informação de que não existem empreendimentos disponíveis para lance

11.3 Verificações de Consistência do Lance no Ajuste de Ofertas

IMPORTANTE:

No momento da gravação das informações de um lance, o sistema fará algumas verificações sobre a consistência dos dados. De acordo com a Sistemática, algumas condições são necessárias para que o Lance seja considerado válido. São apresentados abaixo os alertas que poderão ser enviados pelo sistema.

Mensagens de Alerta:

- **Quantidade Máxima de Lotes:** caso a quantidade de lotes seja maior do que a quantidade de lotes livres, o sistema não gravará o lance e enviará a seguinte mensagem:




Figura 179 – Alerta de quantidade de lotes disponíveis

- **Quantidade Mínima de Lotes:** caso o usuário não insira a quantidade de lotes o sistema não gravará o lance e enviará a seguinte mensagem:




Figura 180 – Alerta de quantidade mínima de lotes

- **ICB de Lance diferente do ICB Corrente:** caso o usuário insira um lance com ICB diferente do ICB Corrente o sistema não gravará o lance e enviará a seguinte mensagem:




Figura 181 – Alerta de quantidade mínima de lotes

11.4 Visualização dos lances no modo de acompanhamento

Se o usuário estiver conectado no modo acompanhamento, a tela de Detalhes do leilão não apresentará os campos para envio dos lances.



Figura 182 – Detalhe da seção "Inserção de Lances" para usuários no modo acompanhamento (lance inserido e outro não inserido)

Capítulo 12. Encerramento do leilão

Antes do encerramento do leilão, será necessário um tempo para que o sistema elabore os relatórios contendo os resultados. Nesse intervalo será enviada uma mensagem informando todos os usuários conectados.




Figura 183 – Mensagem de processamento de resultados

Nesse momento a tela de Detalhes do Leilão será atualizada com a classificação de todos os empreendimentos do vendedor.




Figura 184 – Tela de Detalhes do Leilão durante o processamento de resultados

Após o processamento dos resultados, o leilão será concluído e o sistema enviará uma mensagem informando todos os usuários conectados.




Figura 185 – Mensagem de encerramento do leilão

Nesse instante a tela de detalhes do leilão será atualizada e passará a exibir os relatórios de encerramento.

O usuário visualizará, para os seus empreendimentos de fonte hidroelétrica com lotes negociados, o preço de lance, preço de venda e a garantia bloqueada vinculados a cada empreendimento.

Para seus empreendimentos de fonte termoelétrica com lotes negociados, serão apresentados ICB, receita fixa e a garantia bloqueada vinculados a cada empreendimento.

Adicionalmente, o Sistema exibirá a quantidade de energia negociada por cada um de seus empreendimentos rateada entre todos os compradores.




Figura 186 – Tela de Detalhes do leilão no status encerrado

Por meio dessa tela o vendedor poderá também acessar os seguintes relatórios:

- "Resumo Comprador" (**Figura 187**) contendo: total negociado por Comprador, total negociado no leilão, Preço de Venda médio por produto e Valor financeiro total do leilão.
- "Resumo Vendedor" (**Figura 188**) indicando para todos os empreendimentos com lotes negociado: a quantidade vendida e respectivo preço de venda.
- "Produtos" (**Figura 189**) indicando as características dos produtos.




Figura 187 - Relatório: Resumo Comprador

Resultados do Leilão - Resumo Vendedor

Empreendimento Hidro - 2011-H30

Vendedor	Empreendimento	Tipo	Sub-mercado	Energia Contratada (lotes)	Preço de Lance (R$/MWh)	Preço de Venda (R$/MWh)
CONA	Barra do Pomba	NEH	SE	XX	XXX,XX	XXX,XX
CONB	Cambuci	NEH	S	XX	XXX,XX	XXX,XX
CONC	Dardanelos	NEH	N	XX	XXX,XX	XXX,XX
COND	Mauá	NEH	NE	XX	XXX,XX	XXX,XX
EMD	Salto Grande	NEH	SE	XX	XXX,XX	XXX,XX
GER4	PCH_11	PCH	SE	XX	XXX,XX	XXX,XX
GER4	PCH_23	PCH	SE	XX	XXX,XX	XXX,XX
GER5	PCH_12	PCH	S	XX	XXX,XX	XXX,XX
GER5	PCH_24	PCH	S	XX	XXX,XX	XXX,XX
Gerador 1	OEN_20	OEN	S	XX	XXX,XX	XXX,XX
Vendedor M	Baixo Iguaçu	NEH	S	XX	XXX,XX	XXX,XX
Total				**XXX**		

Empreendimento Termo - 2011-T15

Vendedor	Empreendimento	Tipo	Sub-mercado	Energia Contratada (lotes)	ICB (R$/MWh)	Receita (R$/ano)
GER5	OEC_5	OEC	SE	XXX	XXX,XX	XX.XXX.XXX,XX
Vendedor 01	NET_13	NET	SE	XXX	XXX,XX	XX.XXX.XXX,XX
Vendedor 02	NET_2	NET	S	XXX	XXX,XX	XX.XXX.XXX,XX
Vendedor 02	OEN_21	OEN	N	XXX	XXX,XX	XX.XXX.XXX,XX
Vendedor M	OEN_7	OEN	SE	XXX	XXX,XX	XX.XXX.XXX,XX
Total				**XXX**		

imprimir fechar

CCEE - Sistema dos Leilões de Energia Elétrica - Powered by Paradigma WBC

Figura 188 - Relatório: Resumo Vendedor

4/10/2006 - 18:09:39

Usuario 01 - Empreendedor D

Produto

Descrição	Início de Suprimento	Fim de Suprimento	Fonte	Nº de Horas	Ano de Demanda
Hidro	01/01/2011	31/12/2040	Hidro	8760,000	2011
Termo	01/01/2011	31/12/2025	Termo	8760,000	2011

fechar

CCEE - Sistema dos Leilões de Energia Elétrica - Powered by Paradigma WBC

Figura 189 - Relatório: Produtos

Capítulo 13. Suspensão do leilão

Conforme definido na sistemática, a critério da Entidade Coordenadora (ANEEL), o leilão poderá ser suspenso, por tempo indeterminado, ou interrompido, por um período pré-determinado. Os usuários continuarão com acesso à tela de Detalhes do leilão e históricos de mensagens e de lances, entretanto, não poderão inserir novos lances.




Figura 190 – Alerta de suspensão do leilão

Ao término da interrupção e da suspensão, o sistema enviará uma mensagem informando que as negociações foram reiniciadas.




Figura 191 – Alerta de reinício das negociações